

PF710のファームウェア更新の手順:

【注意事項】

- ファームウェアの更新を行った場合、PF710の中身のデータは初期化される場合がございます。

ファームウェアの更新を行う前に、必要なデータはバックアップを取って頂くことをお奨めいたします。

- またファームウェア更新途中で電源が落ちてしまうと復元が出来なくなります。

ファームウェア更新中は電源プラグを抜かないよう御注意下さい。

【ファームウェア更新の準備】

- 1.ダウンロードしたファームウェアのファイル"FWPF710.bin"をパソコンからUSBメモリまたは、SD/SDHC/MMC/MS/CF等のメディアにコピーしてください。
- 2.上記1.でコピーしたメディアをPF710に接続してください。
- 3.設定メニューからファームウェアのアップグレード更新を選択して"OK"ボタンを押すことでPF710は最新のファームウェアを自動的に検出します。
4. PF710が最新版のファームウェアを検出した場合、更新の実行について“はい/いいえ”の選択メッセージが表示されます。更新を実行する場合は、左右のボタンで“はい”を選択して、“OK”ボタンを押してください。
更新をしたくない場合は“いいえ”ボタンを選択して設定メニューまで戻ってください。
- 5.ファームウェアの更新が成功した場合、PF710は自動的に再起動されます。
以上でファームウェアの更新は終了です。